

豊澄電源機器 ライブラリー リスト		TOYOZUMI 電源トランス		2007年1月更新
File Name : Toyozumi_HT.SchLib			Library Component Count : 41	
LibraryReference	Comment	Dft Des	Description	FootPrint
HT-1203	HT-1203	T?	電源トランス Pre.100V Sec.12V 0.3A	HT-1203
HT-1205	HT-1205	T?	電源トランス Pre.100V Sec.12V/10V/8V/6V 0.5A	HT-1205
HT-1208	HT-1208	T?	電源トランス Pre.100V Sec.12V/10V/8V/6V 0.8A	HT-1208
HT-121	HT-121	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.12V/10V/8V/6V 1.0A	HT-121
HT-122	HT-122	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.12V/10V/8V/6V 2.0A	HT-122
HT-123	HT-123	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.12V/10V/8V/6V 3.0A	HT-123
HT-125	HT-125	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.12V/10V/8V/6V 5.0A	HT-125
HT-161	HT-161	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.16V/14V/12V/10V 1.0A	HT-161
HT-162	HT-162	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.16V/14V/12V/10V/8V 2.0A	HT-162
HT-163	HT-163	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.16V/14V/12V/10V/8V 3.0A	HT-163
HT-165	HT-165	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.16V/14V/12V/10V/8V 5.0A	HT-165
HT-2005	HT-2005	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/18V/16V/14V/12V 0.5A	HT-2005
HT-201	HT-201	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/18V/16V/14V/12V 1.0A	HT-201
HT-202	HT-202	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/18V/16V/14V/12V 2.0A	HT-202
HT-203	HT-203	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/18V/16V/14V/12V 3.0A	HT-203
HT-2402	HT-2402	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.3V 0.18A	HT-2402
HT-2403	HT-2403	T?	電源トランス Pre.100V Sec.24V/12V/9V/6V 0.3A	HT-2403
HT-2405	HT-2405	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.24V/20V/15V/12V/6V 0.5A	HT-2405
HT-241	HT-241	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.24V/20V/15V/12V/6V 1.0A	HT-241
HT-242	HT-242	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.24V/20V/15V/12V/6V 2.0A	HT-242
HT-243	HT-243	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.24V/20V/15V/12V/6V 3.0A	HT-243
HT-3005	HT-3005	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.30V/25V/20V/15V 0.5A	HT-3005
HT-301	HT-301	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.30V/25V/20V/15V 1.0A	HT-301
HT-302	HT-302	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.30V/25V/20V/15V 2.0A	HT-302
HT-303	HT-303	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.30V/25V/20V/15V 3.0A	HT-303
HT-3805	HT-3805	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.38V/35V/32V/24V/19V 0.5A	HT-3805
HT-381	HT-381	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.38V/35V/32V/24V/19V 1.0A	HT-381
HT-382	HT-382	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.38V/35V/32V/24V/19V 2.0A	HT-382
HT-4005	HT-4005	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.40V/38V/36V/34V/32V 0.5A	HT-4005
HT-401	HT-401	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.40V/38V/36V/34V/32V 1.0A	HT-401
HT-402	HT-402	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.40V/38V/36V/34V/32V 2.0A	HT-402
HT-4805	HT-4805	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.48V/44V/40V/36V/32V/28V/24V 0.5A	HT-4805
HT-481	HT-481	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.48V/44V/40V/36V/32V/28V/24V 1.0A	HT-481
HT-601	HT-601	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.3V 0.18A	HT-601
HT-605	HT-605	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.3V 0.5A	HT-605
HT-61	HT-61	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.3V CT付き 1.0A	HT-61
HT-610	HT-610	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V/5.0V/3.0V 10A	HT-610
HT-62	HT-62	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V/5.0V 2.0A	HT-62
HT-63	HT-63	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V/5.0V 3.0A	HT-63
HT-65	HT-65	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V/5.0V 5.0A	HT-65
AC-10	AC-10	T?	電源トランス Pre.90V/100V/110V Sec.6V/7V/8V/9V/10V 1.0A	AC-10
TR-10	TR-10	T?	電源トランス Pre.100V Sec.10V/7.0V/5.0V 0.3A	TR-10

豊澄電源機器 ライブラリー リスト		TOYOZUMI 電源トランス		2007年1月更新
File Name : Toyozumi_HP.SchLib			Library Component Count : 12	
LibraryReference	Comment	Dft Des	Description	FootPrint
HP-068	HP-068	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.6V-0-6V 0.08A	HP-068
HP-095	HP-095	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.9V-0-9V 0.05A	HP-095
HP-098	HP-098	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.9V-0-9V 0.08A	HP-098
HP-124	HP-124	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.12V-0-12V 0.04A	HP-124
HP-126	HP-126	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.12V-0-12V 0.06A	HP-126
HP-153	HP-153	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.15V-0-15V 0.03A	HP-153
HP-155	HP-155	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.15V-0-15V 0.05A	HP-155
HP-183	HP-183	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.18V-0-18V 0.03A	HP-183
HP-185	HP-185	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.18V-0-18V 0.05A	HP-185
HP-510	HP-510	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.5V-0-5V 0.1A	HP-510
HP-515	HP-515	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.5V-0-5V 0.15A	HP-515
HP-612	HP-612	T?	基板用電源トランス Pre.100V Sec.6V-0-6V 0.12A	HP-612

豊澄電源機器 ライブラリー リスト		TOYOZUMI 電源トランス		2007年2月更新
File Name : Toyozumi_HTR.SchLib			Library Component Count : 31	
LibraryReference	Comment	Dft Des	Description	FootPrint
HT-6052	HT-6052	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V 0.5A 2回路	HT-6052
HT-612	HT-612	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V 1.0A 2回路	HT-612
HT-622	HT-622	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V 2.0A 2回路	HT-622
HT-632	HT-632	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6.3V 3.0A 2回路	HT-632
HTR-1205	HTR-1205	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6/10/12V 0.5A 2回路	HTR-1205
HTR-121	HTR-121	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6/8/10/12V 1.0A 2回路	HTR-121
HTR-122	HTR-122	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6/8/10/12V 2.0A 2回路	HTR-122
HTR-123	HTR-123	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6/8/10/12V 3.0A 2回路	HTR-123
HTR-125	HTR-125	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.6/8/10/12V 5.0A 2回路	HTR-125
HTR-1605	HTR-1605	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/12/15/16V 0.5A 2回路	HTR-1605
HTR-161	HTR-161	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/12/15/16V 1.0A 2回路	HTR-161
HTR-162	HTR-162	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/12/15/16V 2.0A 2回路	HTR-162
HTR-163	HTR-163	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/12/15/16V 3.0A 2回路	HTR-163
HTR-2005	HTR-2005	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/15/20V 0.5A 2回路	HTR-2005
HTR-201	HTR-201	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/15/20V 1.0A 2回路	HTR-201
HTR-202	HTR-202	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/15/20V 2.0A 2回路	HTR-202
HTR-203	HTR-203	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/15/20V 3.0A 2回路	HTR-203
HTR-205	HTR-205	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.10/15/20V 5.0A 2回路	HTR-205
HTR-2405	HTR-2405	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.18/20/24V 0.5A 2回路	HTR-2405
HTR-241	HTR-241	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.18/20/24V 1.0A 2回路	HTR-241
HTR-242	HTR-242	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.18/20/24V 2.0A 2回路	HTR-242
HTR-243	HTR-243	T?	電源トランス Pre.90V/100V/110V Sec.18/20/24V 3.0A 2回路	HTR-243
HTR-245	HTR-245	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.18/20/24V 5.0A 2回路	HTR-245
HTR-3005	HTR-3005	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.25/28/30V 0.5A 2回路	HTR-3005
HTR-301	HTR-301	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.25/28/30V 1.0A 2回路	HTR-301
HTR-302	HTR-302	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.25/28/30V 2.0A 2回路	HTR-302
HTR-303	HTR-303	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.25/28/30V 3.0A 2回路	HTR-303
HTR-305	HTR-305	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.25/28/30V 5.0A 2回路	HTR-305
HTR-481	HTR-481	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.12/24/48V 1.0A 2回路	HTR-481
HTR-482	HTR-482	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.12/24/48V 2.0A 2回路	HTR-482
HTR-483	HTR-483	T?	電源トランス Pre.90V/100V/110V Sec.12/24/48V 3.0A 2回路	HTR-483

豊澄電源機器 ライブラリー リスト		TOYOZUMI 電源トランス		2007年2月更新
File Name : Toyozumi_HTW.SchLib			Library Component Count : 37	
LibraryReference	Comment	Dft Des	Description	FootPrint
HTW-1001	HTW-1001	T?	電源トランス Pre.100V Sec.10V 0.1A 2回路	HTW-1001
HTW-1002	HTW-1002	T?	電源トランス Pre.100V Sec.10V 0.2A 2回路	HTW-1002
HTW-1003	HTW-1003	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.10V 0.3A 2回路	HTW-1003
HTW-12005	HTW-12005	T?	電源トランス Pre.100V Sec.12V 0.05A 2回路	HTW-12005
HTW-1201	HTW-1201	T?	電源トランス Pre.100V Sec.12V 0.1A 2回路	HTW-1201
HTW-1202	HTW-1202	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.12V 0.2A 2回路	HTW-1202
HTW-1203	HTW-1203	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.12V 0.3A 2回路	HTW-1203
HTW-1501	HTW-1501	T?	電源トランス Pre.100V Sec.15V 0.1A 2回路	HTW-1501
HTW-1502	HTW-1502	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.15V 0.2A 2回路	HTW-1502
HTW-1503	HTW-1503	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.15V 0.3A 2回路	HTW-1503
HTW-18005	HTW-18005	T?	電源トランス Pre.100V Sec.18V 0.05A 2回路	HTW-18005
HTW-1801	HTW-1801	T?	電源トランス Pre.100V Sec.18V 0.1A 2回路	HTW-1801
HTW-1802	HTW-1802	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.18V 0.2A 2回路	HTW-1802
HTW-1803	HTW-1803	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.18V 0.3A 2回路	HTW-1803
HTW-20005	HTW-20005	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.20V 0.05A 2回路	HTW-20005
HTW-2001	HTW-2001	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.20V 0.1A 2回路	HTW-2001
HTW-2002	HTW-2002	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.20V 0.2A 2回路	HTW-2002
HTW-2003	HTW-2003	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.20V 0.3A 2回路	HTW-2003
HTW-24005	HTW-24005	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.24V 0.05A 2回路	HTW-24005
HTW-2401	HTW-2401	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.24V 0.1A 2回路	HTW-2401
HTW-2402	HTW-2402	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.24V 0.2A 2回路	HTW-2402
HTW-2403	HTW-2403	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.24V 0.3A 2回路	HTW-2403
HTW-5005	HTW-5005	T?	電源トランス Pre.100V Sec.5.0V 0.05A 2回路	HTW-5005
HTW-501	HTW-501	T?	電源トランス Pre.100V Sec.5.0V 0.1A 2回路	HTW-501
HTW-502	HTW-502	T?	電源トランス Pre.100V Sec.5.0V 0.2A 2回路	HTW-502
HTW-503	HTW-503	T?	電源トランス Pre.100V Sec.5.0V 0.3A 2回路	HTW-503
HTW-505	HTW-505	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.5.0V 0.5A 2回路	HTW-505
HTW-6005	HTW-6005	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.0V 0.05A 2回路	HTW-6005
HTW-601	HTW-601	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.0V 0.1A 2回路	HTW-601
HTW-602	HTW-602	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.0V 0.2A 2回路	HTW-602
HTW-603	HTW-603	T?	電源トランス Pre.100V Sec.6.0V 0.3A 2回路	HTW-603
HTW-605	HTW-605	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.6.0V 0.5A 2回路	HTW-605
HTW-9005	HTW-9005	T?	電源トランス Pre.100V Sec.9.0V 0.05A 2回路	HTW-9005
HTW-901	HTW-901	T?	電源トランス Pre.100V Sec.9.0V 0.1A 2回路	HTW-901
HTW-902	HTW-902	T?	電源トランス Pre.100V Sec.9.0V 0.2A 2回路	HTW-902
HTW-903	HTW-903	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.9.0V 0.3A 2回路	HTW-903
HTW-905	HTW-905	T?	電源トランス Pre.100V//110V Sec.9.0V 0.5A 2回路	HTW-905

豊澄電源機器 ライブラリー リスト		TOYOZUMI 電源トランス		2007年2月更新
File Name : Toyozumi_TZ11.SchLib			Library Component Count : 20	
LibraryReference	Comment	Dft Des	Description	FootPrint
TZ11-001A	TZ11-001A	T?	絶縁トランス Pre.100V Sec.100V 1VA(10mA) ラグ端子	TZ11-001A
TZ11-003A	TZ11-003A	T?	絶縁トランス Pre.100V Sec.100V 3VA(30mA) ラグ端子	TZ11-003A
TZ11-005A	TZ11-005A	T?	絶縁トランス Pre.100V Sec.100V 5VA(50mA) ラグ端子	TZ11-005A
TZ11-010A	TZ11-010A	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 10VA(100mA) ラグ端子	TZ11-010A
TZ11-020A	TZ11-020A	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 21VA(210mA) ラグ端子	TZ11-020A
TZ11-030A	TZ11-030A	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 30VA(300mA) ラグ端子	TZ11-030A
TZ11-040A	TZ11-040A	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 40VA(400mA) ラグ端子	TZ11-040A
TZ11-060A	TZ11-060A	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 60VA ラグ端子	TZ11-060A
TZ11-100A	TZ11-100A	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 100VA ラグ端子	TZ11-100A
TZ11-150A2	TZ11-150A2	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 150VA 端子台	TZ11-150A2
TZ11-200A2	TZ11-200A2	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 200VA 端子台	TZ11-200A2
TZ11-300A2	TZ11-300A2	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 300VA 端子台	TZ11-300A2
TZ11-500A2	TZ11-500A2	T?	絶縁トランス Pre.100V/110V Sec.100V110V/120V 500VA 端子台	TZ11-500A2
TZ11-01KB2	TZ11-01KB2	T?	絶縁トランス Pre.5V/100V/110V Sec.100V110V/120V 1KVA 端子台	TZ11-01KB2
TZ11-015KB	TZ11-015KB	T?	絶縁トランス Pre.5V/100V/110V Sec.100V110V/120V 1.5KVA 端子台	TZ11-015KB
TZ11-02KB	TZ11-02KB	T?	絶縁トランス Pre.5V/100V/110V Sec.100V110V/120V 2KVA 端子台	TZ11-02KB
TZ11-03KB	TZ11-03KB	T?	絶縁トランス Pre.5V/100V/110V Sec.100V110V/120V 3KVA 端子台	TZ11-03KB
TZ11-04KB	TZ11-04KB	T?	絶縁トランス Pre.5V/100V/110V Sec.100V110V/120V 4KVA 端子台	TZ11-04KB
TZ11-05KB	TZ11-05KB	T?	絶縁トランス Pre.5V/100V/110V Sec.100V110V/120V 5KVA 端子台	TZ11-05KB
TZ11-05KH	TZ11-05KH	T?	絶縁トランス Pre.5V/100V/110V Sec.100V110V/120V 5KVA 端子台	TZ11-05KH

豊澄電源機器 ライブラリー リスト		TOYOZUMI 電源トランス		2007年1月更新
File Name : Toyozumi_UD11.SchLib			Library Component Count : 10	
LibraryReference	Comment	Dft Des	Description	FootPrint
UD11-015KB2	UD11-015KB2	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 1.5KVA 端子台	UD11-015KB2
UD11-01KB2	UD11-01KB2	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 1KVA 端子台	UD11-01KB2
UD11-02KB2	UD11-02KB2	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 2KVA 端子台	UD11-02KB2
UD11-03KB	UD11-03KB	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 3KVA 端子台	UD11-03KB
UD11-050A	UD11-050A	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 50VA ラグ端子	UD11-050A
UD11-100A	UD11-100A	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 100VA ラグ端子	UD11-100A
UD11-200A2	UD11-200A2	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 200VA 端子台	UD11-200A2
UD11-300A2	UD11-300A2	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 300VA 端子台	UD11-300A2
UD11-500A2	UD11-500A2	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 500VA 端子台	UD11-500A2
UD11-700B2	UD11-700B2	T?	ステップアップトランス 100V/110V/115V120V 700VA 端子台	UD11-700B2

豊澄電源機器 ライブラリー リスト		TOYOZUMI 電源トランス		2007年1月更新
File Name : Toyozumi_BH.SchLib			Library Component Count : 8	
LibraryReference	Comment	Dft Des	Description	FootPrint
BH-124-1	BH-124-1	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/24V 1.0A 端子台	BH-124-1
BH-124-2	BH-124-2	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/24V 2.0A 端子台	BH-124-2
BH-124-3	BH-124-3	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/24V 3.0A 端子台	BH-124-3
BH-124-5	BH-124-5	T?	電源トランス Pre.100V/110V Sec.20V/24V 5.0A 端子台	BH-124-5
BH-224-1	BH-224-1	T?	電源トランス Pre.200V/220V Sec.20V/24V 1.0A 端子台	BH-224-1
BH-224-2	BH-224-2	T?	電源トランス Pre.200V/220V Sec.20V/24V 2.0A 端子台	BH-224-2
BH-224-3	BH-224-3	T?	電源トランス Pre.200V/220V Sec.20V/24V 3.0A 端子台	BH-224-3
BH-224-5	BH-224-5	T?	電源トランス Pre.200V/220V Sec.20V/24V 5.0A 端子台	BH-224-5